

362

Parti di ricambio / Spare parts

000.273	GUARNIZIONE / GASKET
362.03	PORTASCHEDA GIALLO / YELLOW CARDHOLDER
362.05	ASTA AVANZAMENTO / FEED ROD
362.07	VETRINO / GLASS
362.08	OTTURATORE / PLUGGING DEVICE
362.10	PONTICELLO GIALLO / YELLOW BRIDGE
362.11	GUIDA DESTRA GIALLA / YELLOW RIGHT-HAND GUIDE
362.12	GUIDA SINISTRA GIALLA / YELLOW LEFT-HAND GUIDE
362.34	PISTONE / PISTON
362.36	CORPO ATTACCO RAP. / QUICK CONN. BODY
362.41	SCATOLA / BOX
362.42	PIASTRA / PLATE
362.47	ALBERO / SHAFT
362.48	TUBO / HOSE
362.64	RULLO / ROLLER
362.69	MOLLA / SPRING
362.72	MOLLA / SPRING
362.74	MOLLA / SPRING
362.84	COPERCHIO / COVER
362.90	CILINDRO / CYLINDER
362.190	ATTACCO RAPIDO + TUBO / QUICK CONNECTION + HOSE
364	GOMMINO / RUBBER - ved. listino / see price list
362.91	VALIGETTA / SUITCASE
362.200	SUPPORTO / SUPPORT
416.92	SPUGNA / SPONGE